

## LinkRunner™ Network MultiMeter Referenční příručka

# Vítejte

Děkujeme vám, že jste si koupili LinkRunner od Fluke Networks! Tento nástroj pro testování office-to-network vám umožní rvchle prověřit síť. otestovat kabel nebo pingat.

## Zaregistrujte se!

Zaregistrujte svůj LinkRunner a dostanete k němu zdarma kožené pouzdro. Jděte na stránku www.flukenetworks.com/register a vložte Vaše iméno a heslo (stávající zákazník). Případně si vytvořte nový účet pokud iste na dané stránce poprvé. Registrovat se také můžete odesláním e-mailu na adresu support@flukenetworks.com

Obsah krabice	Číslo součástky
LinkRunner	1664475
Referenční příručka	1664343
Baterie (instalované)	viz Příslušenství
Wiremap Adaptér	viz Příslušenství

PN 1664343 March 2002, Rev. 3, 4/04	Fluke Networks
© 2002-2004 Fluke Networks. All rights reserved.	P.O. Box 777
Printed in China. All product names are trade-	Everett, WA
marks of their respective companies.	98206-0777



6. Světlo indikátoru linky

## S odpověďmi se spolehněte na LinkRunner!

Nejprve propojte kabel RJ-45 ze síťového rozbočovače (hub) do LAN portu LinkRunneru. Proiděte si následující seznam otázek a příslušných odpovědí, abyste viděli, jak vám LinkRunner může pomoci s prací.

# Časté otázky

- Je tohle aktivní Ethernetový port?
- Můžu pingat?
- Je tenhle kabel v pořádku?
- Je tenhle kabel v pořádku v obou směrech (end-to-end)?
- Kam vede tenhle kabel?
- Je PC NIC v pořádku?

Je tohle aktivní Ethernetový port? Indikátor aktivitv 6 2. Stav kabelu/linkv Přímé propojení □ Křížené propojení :: X: Neznámé propoiení ( and the second (Auto-MDIX port na bed rozbočovači nebo přepínači) :----! Úroveň linky (zobrazí se pokud je nízká) 3. Deklarovaná rychlost/duplex Skutečná rychlost/duplex Můžu pingat? Ē 12/12 570 010.196.196.082 x DNS server



Uživatelsky definované zařízení (naposled vybrané)

## Výsledky pingu

∎∓10×

- Ikony zařízení isou uspořádány na základě své pozice relativně k routeru.
- Ikona zařízení, které neodpovídá se zobrazí tlumeně
- Odeslané/přijaté pingové rámce se zobrazí pod každou ikonou.
- IP adresa přidělená LinkRunneru od DHCP 🔋 se objeví nad softwarovými tlačítky
- Pro podrobnější informace zmačkněte (Round Trip Time).

## Podrobnosti Pinau

화로 010.196.196.001 2ms DNSI 010.196.196.014 Round Trip Time se zobrazí pod IP adresou (v milisekundách) (1 ma Zmáčkněte PING pro přístup k 010.255.196.136 -- ms nastavení ping PING⊂ ⊗ X Zmáčkněte x pro přerušení pingání Pozn: DNS server je pingnut pouze v DHCP módu. Je tenhle kabel v pořádku?

Připoite kabel do LAN portu ) 189 ft Všechny čtyři páry jsou dlouhé 189 stop. 



8 \_\_\_\_\_ 9 253 ft

征

7/Ⅲ 🖘

<u>\_\_\_\_\_</u>

1.2 3.6 4.5 7.8

[∏/] [=?

ŶÎ

252f

Je tento kabel v pořádku v obou směrech?

- Propojovací kabel propojte oba konce LinkRunneru (do LAN a MAP portu)
- Dlouhý kabel připojete jeden konec do a druhý buď do wiremap adaptéru nebo kabelu
  - Dobrý kabel gene informace: Všechny 4 páry jse v pořádku.
  - Délka kabelu ie 2 Kabel je zapojený přímý.
  - indikuje problémový kabel a podrobnosti zobrazí níže.

<ul> <li>▲ indukuje problém kabelu a podrobnosti zobrazí níže</li> <li>↓ V pořádku</li> <li>↓ Zkrat (Short)</li> </ul>	<ul> <li>Kam vede tento kabel?</li> <li>Připojte kabel do LAN portu LinkRunneru.</li> <li>Zmačkněte <u>×</u> pro start lokalizační funkce kabelu.</li> </ul>
<ul> <li>Meznámý</li> <li>Rozdělený (Split)</li> <li>Otevřený (wiremap nebo ID kabelu)</li> </ul>	Ověřte, že port rozbočovače bliká nebo oskenujte kabel na vzdáleném konci s doplňkovým toner
l <b>ku v obou směrech?</b> - propojte oba konce kabelu do AN a MAP portu). pojete jeden konec do LAN portu remap adaptéru nebo do ID	<ul> <li>receiverem.</li> <li>Zmáčkněte 刀/IIII pro přerušení.</li> <li>ID kabelu - použijte doplňkový Cable ID kit (#1-8) a připojte ho ke vzdálenému konci, abyste zmapovali kabel.</li> </ul>
<ul> <li>Dobrý kabel generuje tyto informace: Všechny 4 páry isou</li> </ul>	<ul> <li>Identifikátor kabelu je 6.</li> <li>Kabel je dlouhý 248 stop.</li> <li>Je to přímý kabel.</li> </ul>
<ul> <li>v pořádku.</li> <li>Délka kabelu je 253 stop.</li> <li>Kabel je zapojený jako přímý.</li> <li>Mielikuje problémové</li> </ul>	<ul> <li>Je PC NIC v pořádku?</li> <li>Pokud je síť v pořádku, otestujete PC NIC kartu tak, že k ní připojíte LinkRunner. Pokud dostanete link je NIC v pořádku.</li> </ul>

## Nastavení Pingu/LinkRunneru



Pro přístup k nastavení zmáčkněte obě tlačítka volby najednou (Ping PING ) nebo LinkRunner Pokud není připojen žádný kabel, zmáčkněte 🖂 pro přístup k Nastavení.

### Nastavení Pingu



 Zmáčkněte PING pro nastav IP adresy pro pingání. Zmáčkněte T pro výběr položky. 



Pozn: ruční změny v nastavení IP adresy budou ignorovány dokud nevypnete DHCP.

## Uživatelsky definované IP adresy

Imate in the second sec definované IP adresv (až 4 společné IP adresv jako cíl pingání).

 Zmáčkněte TRAN pro projetí cíly pingání 0-4. Cíl 0 znamená, že nechcete cíl pingat.



 Zmáčkněte
 Tpro přístup k editování IP, pak zmáčkněte 📭: 🕬 pro začátek editování vybraného cíle.

	viozenii ir auresy		
).	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•	Zmáčkněte PA pro zvětšení každého čísla. Zmáčkněte pro pokračování. Zmáčkněte x pro exit.
vení	Pozn: Neplatné adre předcházející hodno 255.255.255.255).	sy bi ty (C	udou změněny do ilass D, E, 0.0.0.0 nebo
	Ruční nastavení IP		
pro	010.010.010.123     25	•	Izmáčkněte přístup k nastavení IP Zmáčkněte vybrání adresy:
	008.168.113.201	8	IP adresy LinkRunne

Þ¢

•

VI - × - -- ( 10 - -l-- -- --

.× 255.255.000.000		
010.168.113.002	255.x.x.x	Maska podsítě

⊅¢ Defaultní router

IP adresy LinkRunneru

- Zmáčkněte pravé tlačitko volby pro editování adresy.
- Zmáčkněte X a pak [PING].

# Nastavení LinkRunneru

- MAC00-C0-17-B4-00-34 Z obrazovky Nastavení Pingu LinkRunneru vyberte 🔍 \_\_\_\_\_ ft Zobrazí se MAC adresa a verze LinkRuneru. ▼ ft/m
  - Zmáčkněte ft/m pro výběr stop nebo metrů.
  - Zmáčkněte x pro exit.

# Jiné vlastnosti a funkce



Automatické vypnutí: jednotka se vypne po 5 minutách neaktivity (auto-off je během pingání nebo lokalizace kabelů vypnuto) Návrat do továrního nastavení: zmáčkněte vypínač

přístroje a obě tlačítka volby zároveň

Ping Responder: v pingacím módu odpovídá LinkRunner na pingy z jiných zařízení Duplikování nalezených IP adres



# Seřízení Wiremap okruhu

Seřízení Wiremap okruhu provádějte pravidelně, zajistíte si tak přesné výsledky wiremapu.

Vypněte LinkRunner a odpojte případně připojený kabel

### POZOR

Pokud provedete tuto proceduru s připojeným kabelem, nebude LinkRunner pracovat správně.

- Podržte zmáčknuté pravé tlačítko, zapněte LinkRunner, pak počkejte dokud se neobjeví >>>< v centru displeje, pak pravé tlačítko pusťte
- Vypněte LinkRunner a propojte propojovací kabel, o kterém víte, že je v pořádku, z LAN portu do MAP portu.
- . Podržte zmáčknuté levé tlačítko, zapněte LinkRunner, pak počkejte dokud se neobjeví v centru displeie, pak levé tlačítko pusťte.

Wiremap okruh LinkRunneru byl seřízen.

⑦Centrum technické pomoci	Čištění	Jednotku čistěte navlhčeným hadříkem.
Máte otázku k používání LinkRunner Cetrum technické pomoci na jednom čísel nebo na emailu: support@fluken	u? Kontaktujte z níže uvedených etworks.com	Pokud použijete vybavení jinak než, jak určuje výrobce, může být ochrana vybavení porušena
USA 1-800-283-5853 Japonsko Kanada 1-800-363-5853 Čína Evropa +44-1923-281-300 Singapůr Odkudkoli +1-425-446-4519	+81-3-3434-0181 +86-10-6512-3435 Záruka +65-6-738-5655	Na LinkRunner je poskytována záruka 1 rok. Více na stránkách www.flukenetworks.com/linkrunner.
Můžete také navštívit databázi znalos na http://kb.flukenetworks.com	stí Fluke Networks Prostředí	10°C až 30°C s maximálně 95% relativní vlhkostí Nadmořská výška: 2000 m
Příslušenství		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kupte si příslušenství LinkRunneru ne	bo jinému Symbol	/
produktu pro testování sítí tak, že ko zástupce Fluke Networks nebo zaslán	ntaktujete ím emailu na 🛛 🕅	POZOR, poradte se s touto dokumentací
produktu pro testování sítí tak, že ko zástupce Fluke Networks nebo zaslán sales@flukenetworks.com. Více inforn www.flukenetworks.com/linkrunner.	ntaktujete ím emailu na 🔬 nací naleznete na 🧭	POZOR, poraďte se s touto dokumentací Není zamýšlen pro připojení k telefonní
produktú pro testování sítí tak, že ko zástupce Fluke Networks nebo zaslán sales@flukenetworks.com. Více inform www.flukenetworks.com/linkrunner. Příslušenství Číslo	ntaktujete ím emailu na nací naleznete na součástky	POZOR, poraďte se s touto dokumentací Není zamýšlen pro připojení k telefonní lince
produktú pro testování sítí tak, že kol zástupce Fluke Networks nebo zaslán sales@flukenetworks.com. Více inform www.flukenetworks.com/linkrunner. Příslušenství Číslo Cable ID Kit (ID 1-8) 16659 Sada spon 16683 Toner Receiver 16672	ntaktujete ím emailu na A nací naleznete na O součástky 935 S 377 985	POZOR, poraďte se s touto dokumentací Není zamýšlen pro připojení k telefonní lince Canadian Standards Association - odpovídá kanadským a US standardům
produktu pro testování sítí tak, že kol zástupce Fluke Networks nebo zaslán sales@flukenetworks.com. Více inform www.flukenetworks.com/linkrunner. Příslušenství Číslo Cable ID Kit (ID 1-8) 16659 Sada spon 16682 Toner Receiver 16679 Wiremap Adapter (ID #0) 16684 Dobíjecí baterie 15722	ntaktujete (m emailu na nací naleznete na součástky 935 377 985 404 184 101 N10140	POZOR, poraďte se s touto dokumentací Není zamýšlen pro připojení k telefonní lince Canadian Standards Association - odpovídá kanadským a US standardům Splňuje C-Tick EMC standard

⑦ Centrum technické por	noci	Čištění	Jednotku čistěte navlhčeným hadříkem.
Máte otázku k používání Link Cetrum technické pomoci na čísel nebo na emailu: support	Runneru? Kontaktujte jednom z níže uvedených @flukenetworks.com	<u> </u>	Pokud použijete vybavení jinak než, jak určuje výrobce, může být ochrana vybavení porušena
USA 1-800-283-5853 J Kanada 1-800-363-5853 G Evropa +44-1923-281-300 S Odkudkoli +1-425-446-4519	aponsko +81-3-3434-0181 Žína +86-10-6512-3435 iingapůr +65-6-738-5655	Záruka	Na LinkRunner je poskytována záruka 1 rok. Více na stránkách www.flukenetworks.com/linkrunner.
Můžete také navštívit databá na http://kb.flukenetworks.co	zi znalostí Fluke Networks m	Prostředí	10°C až 30°C s maximálně 95% relativní vlhkostí Nadmořská výška: 2000 m
Příslušenství			
Kupte si příslušenství LinkRun	neru nebo jinému	Symboly	·
produktu pro testování sítí tak, že kontaktujete zástupce Fluke Networks nebo zasláním emailu na		Δ	POZOR, poradte se s touto dokumentací
sales@flukenetworks.com. Vic www.flukenetworks.com/link	e informací naleznete na runner.	8	Není zamýšlen pro připojení k telefonní
sales@flukenetworks.com. Víc www.flukenetworks.com/link <b>Příslušenství</b>	e informací naleznete na runner. <b>Číslo součástky</b>	8	Není zamýšlen pro připojení k telefonní lince
sales@flukenetworks.com. Víc www.flukenetworks.com/link <b>Příslušenství</b> Cable ID Kit (ID 1-8) Sada spon Toner Receiver	e informací naleznete na runner. Číslo součástky 1665935 1668377 1667985	(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)	Není zamýšlen pro připojení k telefonní lince Canadian Standards Association - odpovídá kanadským a US standardům
sales@flukenetworks.com. Víc www.flukenetworks.com/link <b>Příslušenství</b> Cable ID Kit (ID 1-8) Sada spon Toner Receiver Wiremap Adapter (ID #0) Dobíjecí baterie Nabújačí ka batacií	e informací naleznete na runner. Číslo součástky 1665935 1668377 1667985 1668404 1572184	©	Není zamýšlen pro připojení k telefonní lince Canadian Standards Association - odpovídá kanadským a US standardům Splňuje C-Tick EMC standard